

Aquastop Plus 120

Nastro impermeabile elastico ad adesione migliorata per giunti. La struttura a tre strati con anima centrale impermeabile in TPE alcali-resistente e fibre in polipropilene garantisce estrema compatibilità con tutti gli impermeabilizzanti dei sistemi Laminati Kerakoll e Nanodefense Eco.



Aquastop Plus 120 assicura la continuità dell'impermeabilizzazione in corrispondenza dei giunti di movimento, perimetrali e di dilatazione, garantendo tenuta idraulica e durabilità nel tempo.

1. Elevata elasticità che consente ad Aquastop Plus 120 di adattarsi a tutte le geometrie di giunti perimetrali
2. Per interni ed esterni
3. Ideale per l'incollaggio con la membrana Nanoflex No Limits, Nanodefense Eco e con tutti gli impermeabilizzanti Aquastop nei sistemi Laminati Kerakoll
4. Impermeabilità garantita di ogni tipo di giunto di frazionamento e collegamento non strutturale
5. Anima centrale in TPE resistente all'ambiente basico. Fibre in polipropilene su entrambe le facce per garantire le massime prestazioni di adesione con i prodotti impermeabilizzanti

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:

Interni ed esterni.

- Impermeabilizzazione giunti di frazionamento, dilatazione e desolidarizzazione in:
- superfici esterne (balconi, terrazzi, lastrici solari, piscine e superfici esterne di qualsiasi dimensione)
- locali umidi (cucine, box doccia, bagni, saune)
- Impermeabilizzazione dei contatti tra teli Aquastop Green e giunti perimetrali nel sistema Laminato No Crack.

- Impermeabilizzazione dei contatti tra teli Aquastop Fabric e degli spigoli a parete e a pavimento nel sistema Laminato Vapor Pro.

Fondi: consultare le schede tecniche degli impermeabilizzanti utilizzati per l'incollaggio.

Non utilizzare per applicazioni a vista; per giunti soggetti a insolazione diretta e abrasione; per impermeabilizzare giunti strutturali.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Consultare le schede tecniche degli impermeabilizzanti utilizzati per l'incollaggio.

→ Preparazione

Il giunto è pronto all'uso. Incollare direttamente in opera le sovrapposizioni sui pezzi speciali o realizzare pezzi speciali utilizzando gli impermeabilizzanti scelti per l'incollaggio sul sottofondo.

→ Applicazione

Aquastop Plus 120 si applica su tutti i giunti di movimento e su tutti gli spigoli, sia orizzontali che verticali. Non utilizzare per impermeabilizzare giunti strutturali. Per incollare Aquastop Plus 120 utilizzare Nanoflex No Limits o impermeabilizzanti Aquastop per i sistemi Laminati Kerakoll: applicare l'impermeabilizzante con una spatola sul sottofondo già preparato e posare il nastro con la scritta Kerakoll rivolta verso l'alto e lisciare per evitare la formazione di pieghe del nastro e per garantire la massima adesione. Si consiglia di lisciare il nastro dal centro verso le fasce esterne (viceversa l'azione della spatola dall'esterno verso l'interno del nastro potrebbe far arrotolare il nastro).

Il nastro Aquastop Plus 120 è costituito da un'anima centrale verde in TPE a tutta larghezza e rivestito su entrambe le facce da fibre in polipropilene: è necessario che il nastro venga incollato con la mezzera in corrispondenza a giunti e spigoli o con uno scarto massimo di 2 cm.

Realizzare il collegamento fra elementi diversi di nastro sovrapponendoli per almeno 40 – 50 mm e incollandoli con l'impermeabilizzante.

→ Laminato No Limits: incollaggio del nastro Aquastop Plus 120 con gel-membrana Nanoflex No Limits

→ Giunti e spigoli parete-pavimento e parete-parete

- Applicare l'impermeabilizzante in prossimità dei giunti a pavimento e a parete per una larghezza di circa 8 – 10 centimetri.
- Fissare Aquastop Plus 120 sull'impermeabilizzante fresco seguendo il giunto parete-pavimento.
- Esercitare una forte pressione e lisciare per garantire l'incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe, procedere dal centro del nastro verso l'esterno.
- Curare la totale copertura del retro del nastro con l'impermeabilizzante fresco.
- Seguire il procedimento indicato per giunti e spigoli parete-parete.

→ Giunti di frazionamento a pavimento

- Applicare l'impermeabilizzante su entrambi i lati del giunto per una larghezza tale da permettere l'incollaggio di Aquastop Plus 120.
- Fissare il nastro sull'impermeabilizzante fresco esercitando una forte pressione e lisciare per garantire l'incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe, procedere dal centro del nastro verso l'esterno. Verificare spesso la totale bagnatura del retro del nastro.
- Nelle intersezioni a "T" o negli incroci a "X" prevedere la sovrapposizione di Aquastop Plus 120.

→ Angoli

- Applicare l'impermeabilizzante in prossimità dell'angolo, a pavimento e a parete, per una larghezza di circa 8 – 10 cm.
- Fissare il pezzo speciale sull'impermeabilizzante fresco appena steso ed esercitare una forte pressione per garantire l'incollaggio totale di Aquastop Plus 120 evitando la formazione di pieghe del nastro. In fase di impermeabilizzazione del giunto sovrapporre Aquastop Plus 120 sul pezzo speciale per circa 5 – 10 cm.
- In alternativa realizzare pezzi speciali in opera

Indicazioni d'uso

tagliando una striscia di Aquastop Plus 120 lunga \approx 40 cm, effettuare un taglio trasversale al centro per metà larghezza e ripiegare la striscia in modo da formare un angolo interno con la sovrapposizione delle due basi. Curare l'incollaggio della sovrapposizione delle due basi con l'impermeabilizzante. In caso di angolo esterno realizzare un tassello a L di nastro per la sovrapposizione. In fase di impermeabilizzazione del giunto sovrapporre Aquastop Plus 120 sul pezzo speciale per circa 5 – 10 cm.

- Laminato Extreme - Laminato Scuba - Laminato Indoor e Nanodefense Eco
Seguire il procedimento precedentemente illustrato per l'incollaggio del nastro Aquastop Plus 120 con gli impermeabilizzanti Aquastop:
- con Aquastop Extreme nel Laminato Extreme
 - con Aquastop Scuba nel Laminato Scuba
 - con Aquastop Indoor nel Laminato Indoor
 - con Nanodefense Eco.

Note

- Sigillare tutto il perimetro e tutti i contatti con gli elementi costruttivi, impianti, accessori, ecc.
- Per l'incollaggio del nastro su metallo, materiali plastici e legno utilizzare in tutti i sistemi Laminati Kerakoll il sigillante Aquastop Fix o, in alternativa, Aquastop Nanosil.

- Laminato No Crack: incollaggio del nastro Aquastop Plus 120 con sigillante Aquastop Fix

→ Giunti parete-pavimento

- Applicare il sigillante in prossimità dei giunti a pavimento e a parete per una larghezza di circa 8 – 10 centimetri.
- Fissare Aquastop Plus 120 sul sigillante fresco seguendo il giunto parete-pavimento.
- Esercitare una forte pressione e lisciare per garantire l'incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe, procedere dal centro del nastro verso l'esterno.
- Rimuovere eventuali fuoriuscite di sigillante e curare l'incollaggio dei bordi del nastro. Verificare spesso la totale bagnatura del retro del nastro.
- Seguire il procedimento indicato per giunti e spigoli parete-parete.

→ Angoli

- Applicare il sigillante in prossimità dell'angolo, a pavimento e a parete, per una larghezza di circa 8 – 10 cm.
- Fissare il pezzo speciale sul sigillante fresco appena steso ed esercitare una forte pressione per garantire l'incollaggio totale di Aquastop Plus 120 evitando la formazione di pieghe del nastro. In fase di impermeabilizzazione del

giunto sovrapporre Aquastop Plus 120 sul pezzo speciale per circa 5 – 10 cm.

- In alternativa realizzare pezzi speciali in opera tagliando una striscia di Aquastop Plus 120 lunga \approx 40 cm, effettuare un taglio trasversale al centro per metà larghezza e ripiegare la striscia in modo da formare un angolo interno con la sovrapposizione delle due basi. Curare l'incollaggio della sovrapposizione delle due basi con il sigillante. In caso di angolo esterno realizzare un tassello a L di nastro per la sovrapposizione. In fase di impermeabilizzazione del giunto sovrapporre Aquastop Plus 120 sul pezzo speciale per circa 5 – 10 cm.

→ Impermeabilizzazione tra i teli

- Sigillare le giunzioni longitudinali tra un telo e l'altro: stendere il sigillante con una spatola liscia per una larghezza di almeno 8 – 10 cm per parte lungo la giunzione (fuga) avendo cura di riempire completamente le cavità della membrana.
- Fissare il nastro sul sigillante fresco e premere con forza e lisciare per rimuovere eventuali pieghe e per garantire la sigillatura totale di Aquastop Plus 120; procedere dal centro del nastro verso l'esterno.
- Rimuovere eventuali fuoriuscite di sigillante e verificare spesso la totale bagnatura del retro del nastro.

→ Laminato Vapor Pro

Seguire il procedimento illustrato per l'incollaggio del nastro Aquastop Plus 120 con il sigillante Aquastop Fix nel Laminato No Crack.

Note

- Non ricoprire il nastro con il sigillante per consentire una corretta planarità del successivo rivestimento incollato.
- Sigillare tutto il perimetro e tutti i contatti telo-telo.
- Per l'incollaggio del nastro su metallo, materiali plastici e legno utilizzare in tutti i sistemi Laminati Kerakoll il sigillante Aquastop Fix o, in alternativa, Aquastop Nanosil.

Altre indicazioni

- Dove non è possibile incollare il nastro Aquastop Plus 120, per mancanza di spazio, è necessario raccordare l'impermeabilizzazione realizzata con Nanoflex No Limits o con impermeabilizzanti Aquastop (dopo indurimento) o con membrane Aquastop e gli elementi verticali con il sigillante Aquastop Fix (pareti, sottosoglia, scarichi, profili, canale, pluviali, corpi passanti, impianti, ecc.). L'operazione richiede la massima cura nelle fasi di pulizia, applicazione e lisciatura in quanto la tenuta idraulica è subordinata al perfetto riempimento della fuga tra impermeabilizzante ed elemento da raccordare e alla perfetta adesione del sigillante. Applicare il sigillante in abbondanza e lisciare per garantire il perfetto riempimento della fuga con elevati valori di adesione; rimuovere il materiale in eccesso. Si consiglia di effettuare una seconda applicazione, seguendo lo stesso procedimento, quando la prima applicazione risulta asciutta al tatto proprio per garantire la sigillatura totale. In alternativa al sigillante Aquastop Fix può essere utilizzato il sigillante Aquastop Nanosil. In entrambi i casi le sigillature realizzate dovranno essere ricoperte da sigillature elastiche con Silicone Color o Neutro Color a livello del pavimento-rivestimento.
- Nei sistemi Laminato No Crack e Laminato Vapor Pro, appena prima del fissaggio del nastro, si consiglia, per accelerare la presa di Aquastop Fix, di nebulizzare acqua sul sigillante fresco.
- Prevedere sempre il ricoprimento totale dei nastri con rivestimento pesante per proteggerli da insolazione diretta e abrasione.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	nastro verde
Conservazione	illimitata
Confezione	rotoli 50 m
Natura del materiale	TPE e fibre in PP
Spessore	≈ 0,54 mm
Peso	≈ 45 g/m
Larghezza	≈ 120 mm
Larghezza angolo interno	≈ 120 mm
Larghezza angolo esterno	≈ 105 mm

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

Performance

HIGH-TECH

Allungamento a rottura:

- longitudinale $\approx 70\%$

- trasversale $\approx 255\%$

Resistenza alla pressione d'acqua $\geq 1,5$ bar

Carico di rottura:


- longitudinale ≈ 110 N / 15 mm

- trasversale ≈ 20 N / 15 mm

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- proteggere il nastro applicato da danneggiamenti di cantiere
- in presenza di giunti riportare i medesimi coassialmente su pavimenti e rivestimenti
- nell'incontro dei giunti con angoli, spigoli, tubi e scarichi impiegare i pezzi speciali di collegamento
- eseguire le giunzioni su nastro perfettamente pulito e asciutto
- proteggere da insolazione diretta e abrasione anche dopo l'incollaggio
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Ottobre 2023; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.